

PRECONISATIONS RADIATEURS LA PERRALIERE

Types de radiateurs

Il est conseillé d'installer des radiateurs de type acier uniquement.
De conception HP (haute pression), supportant au minimum une pression de service de 6 bars.
Les matériaux comme l'aluminium ou la fonte sont fortement déconseillés.

Organnes de réglages et isolement

De préférence, il est demandé d'installer des robinets et des tés de réglages simples pour le bon fonctionnement de l'installation, les robinets thermostatiques ne sont pas adaptés.

Raccordements hydrauliques

Lors du remplacement des convecteurs par des radiateurs, il est conseillé de procéder à la suppression des anciens robinets et tés de réglage en piquage de colonne montante, et le raccordement en direct jusqu'aux robinets et tés de réglage des radiateurs.

Ces raccordements hydrauliques devront être réalisés en acier noir ou en cuivre, de diamètre suffisamment adapté.

Tous raccordements en PER, multicouches ou autres matières plastiques sont fortement déconseillés.

Cordialement

Le service technique DALKIA